

**PARAM<sup>®</sup> CHY-CA Testador de Espessura**

**PARAM CHY-CA testador de espessura é para medição precisa de espessura de filmes plásticos, folhas, diaphragm, papel, lâminas de metal, fatia silício e outros materiais.**

**Características**

Controlado por micro-computador, exibição LCD;  
Manu interface, painel de operação em PVC;  
Medição por contato;  
Cabeça de medição elevar e abaixar automaticamente;  
Alimentação automático;  
Dois métodos de teste: manual e automático;  
Exibição de dados de tempo real, estatísticas automáticas;  
Exibição de valor máximo, mínimo, médio e erro estatístico;  
Intervalo de alimentação de amostra, número de pontos de teste e velocidade de teste podem ser ajustados;  
Área de contacto padrão, medição de pressão(opcional);  
Calibração de medição de referência;  
Boca RS232;  
Porta de transmissão para gestão de dados LAN e transmissão de dados Internet.

**Dados técnicos**

Âmbito de teste: 0~2mm

0~6mm; 12mm (Opcional)

Resolução: 0.1µm

Pressão de teste: 17.5±1kPa(filme), 50±1kPa(papel)

Área de contato: 50mm<sup>2</sup> (filme); 200mm<sup>2</sup> (papel)

Nota: seleção de filme e papel, não padrão poden ser feito por encomenda.

Intervalo de alimentação de amostra: 0~1000mm

Velocidade de alimentação de amostra: 0.1~99.9mm/s

Energia: AC 220V 50Hz

Dimensões: 461mm(L)×334mm(B)×357mm(H)

Peso líquido: 32kg

**Normas**

ISO4593, ISO534, ISO3034, ASTM D645, ASTM D374, ASTM D1777, TAPPI T411, DIN53105, DIN53353, JIS K6250, JIS K6328, JIS K6783, JIS Z1702, BS3983, BS4817, GB/T 6672, GB/T 451.3, GB/T 6547

**Configuração**

**Standard:** Máquina principal, medição padrão.

**Opcional:** software, cabo, cabeça de medição, peso(feito sob encomenda)